



92
cm

51.7
cm


182.9
cm



by  WHALEN®

ITM. / ART. 1782990
CSC72AC-14

Accent Cabinet Buffet Gabinete decorativo



Customer Service: 1-877-494-2536 (English, French and Spanish)
Pacific Standard Time: 8:30 am - 4:30 pm, Monday to Friday
(Phone number is not valid in Mexico, toll-free in U.S.A. and Canada only)

Or visit our website www.baysidefurnishings.com

For customer service outside of North America,
please e-mail your request to parts@baysidefurnishings.com

Service à la clientèle : 1-877-494-2536 (anglais, français et espagnol)

Entre 8 h 30 et 16 h 30, heure du Pacifique, du lundi au vendredi

(Numéro de téléphone non valide au Mexique, sans frais aux États-Unis et au Canada seulement)

Ou visiter le site Web www.baysidefurnishings.com

Pour le service à la clientèle hors de l'Amérique du Nord,
envoyer une demande par courriel à parts@baysidefurnishings.com

Servicio al cliente: 1-877-494-2536 (inglés, francés y español)

Hora estándar del Pacífico, E.U.A.: lunes a viernes, de 8:30 am a 4:30 pm

(Teléfono no válido en México, número gratuito en E.U.A. y Canadá solamente)

o visite nuestra página de internet: www.baysidefurnishings.com

Para servicio al cliente fuera de Norteamérica, por favor envíe su solicitud por
correo electrónico a parts@baysidefurnishings.com

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY

**IMPORTANT : À CONSERVER POUR FUTURE RÉFÉRENCE ET À LIRE
ATTENTIVEMENT**


IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE

GENERAL INFORMATION / RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX / INFORMACIÓN GENERAL

- The product is for indoor domestic use only.
 - Do not fully tighten all bolts until you finish assembling all parts. Once assembled, go back and fully tighten all bolts.
 - Strongly recommend at least two adults assemble this unit.
 - Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratches.
 - Check that all bolts, screws and brackets are tight at least every three months or as needed.
- Ce produit est destiné à usage domestique à l'intérieur seulement.
 - Ne pas serrer les boulons complètement avant d'avoir assemblé toutes les pièces. Une fois toutes les pièces assemblées, serrer les boulons complètement.
 - Il est fortement recommandé qu'au moins deux adultes fassent le montage.
 - Assembler l'unité sur un tapis ou une boîte vide pour éviter de l'égratigner.
 - Vérifier que toutes les boulons, vis, et supports sont serrés au moins tous les trois mois ou au besoin.
- Este producto es solo para uso interior doméstico.
 - No apriete por completo todos los tornillos hasta que termine de ensamblar todas las piezas. Una vez ensambladas, apriete los tornillos por completo.
 - Se recomiendan dos adultos para el ensamblaje de este producto.
 - Realice el ensamblaje en un suelo alfombrado o en la caja vacía para evitar rayones.
 - Revisar que los pernos, tornillos, y soportes estén apretados cada tres meses o como sea necesario.

 WARNING	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:	 AVERTISSEMENT	 ADVERTENCIA
	● ALWAYS install anti-tip device provided. ● NEVER exceed the maximum size and weight of the TV shown in the instructions. ● NEVER allow children to stand, climb or hang on any drawers, doors, or shelves. ● NEVER open more than one drawer at a time. ● Place heaviest items in the lowest drawers. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.	Enfants sont décédés à cause du basculement du meuble. Pour réduire le risque de la chute du meuble : ● TOUJOURS installer la dispositif anti-basculement fourni. ● NE JAMAIS dépasser la taille et le poids maximum du téléviseur indiqués dans les instructions. ● NE JAMAIS laisser les enfants se tenir debout, grimper ni s'accrocher sur les tiroirs, les portes ou les tablettes. ● NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. ● Placer les articles les plus lourds sur les tiroirs inférieurs. L'utilisation des trousse antibascules peut seulement réduire le risque de chute, sans toutefois l'éliminer.	Niños han muerto por el vuelco de los muebles. Para reducir el peligro de que el mueble se vuelca: ● SIEMPRE instalar el dispositivo antivuelco proporcionado. ● NUNCA exceder el tamaño y peso máximo de la TV muestra en las instrucciones. ● NUNCA permita que los niños se paren, se suban o se cuelguen de cualquiera de los cajones, puertas o repisas. ● NUNCA abra más de un cajón a la vez. ● Coloque los artículos más pesados en los cajones inferiores. El uso de las retenciones contra volcaduras sólo reduce, pero no elimina, el riesgo de volcaduras.

LOAD CAPACITIES / CAPACITÉ DE CHARGE / CAPACIDAD DE CARGA



FITS MOST FLAT PANEL TVs UP TO: 208.3 cm / 82 in DIAGONAL
AND 61.2 kg / 134.9 lb

CONVIENT À LA PLUPART DES ÉCRANS PLATS JUSQU'À
208,3 cm / 82 po DE DIAGONALE ET 61,2 kg / 134,9 lb

PERMITE MAYORÍA DE LAS TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA DE
HASTA 208.3 cm / 82 pulgadas EN DIAGONAL Y 61.2 kg / 134.9 lb

PLACE TV BEHIND THE STOPPER
PLACER L'ÉCRAN DERRIÈRE LE BUTOIR
POSICIONE LA TELEVISIÓN ATRÁS DEL TOPE

22.7 kg / 50 lb

! WARNING

THIS UNIT IS NOT INTENDED FOR USE WITH CRT TVs. USE ONLY WITH FLAT PANEL TVs AND AUDIO/VIDEO EQUIPMENT MEETING RECOMMENDED SIZE AND WEIGHT LIMITS. NEVER USE WITH LARGER/HEAVIER THAN RECOMMENDED FLAT PANEL TVs OR EQUIPMENT. TO AVOID INSTABILITY, PLACE FLAT PANEL TV IN THE CENTER OF THE UNIT; THE BASE OF THE TELEVISION MUST BE ABLE TO REST ON THE SUPPORTING SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVER-HANGING THE EDGES. IMPROPERLY POSITIONED FLAT PANEL TVs, OR FLAT PANEL TVs INCLUDING OTHER EQUIPMENT THAT EXCEED RECOMMENDED SIZE AND WEIGHT LIMITS COULD FALL OFF OR BREAK THE UNIT, CAUSING POSSIBLE SERIOUS INJURY.








! AVERTISSEMENT

CETTE UNITÉ N'EST PAS DESTINÉE AUX TÉLÉVISEURS À TUBE CATHODIQUE. UTILISER UNIQUEMENT AVEC LES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT ET ÉQUIPEMENTS AUDIO ET VIDÉO RESPECTANT LES LIMITES DE FORMAT ET DE POIDS. NE JAMAIS UTILISER AVEC DES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT OU ÉQUIPEMENTS PLUS GRANDS OU PLUS LOURDS QUE CEUX RECOMMANDÉS. POUR ÉVITER L'INSTABILITÉ, PLACER LE TÉLÉVISEUR À ÉCRAN PLAT AU CENTRE DE L'UNITÉ. LA BASE DU TÉLÉVISEUR DOIT REPOSER SUR LA SURFACE DE SOUTIEN DE L'UNITÉ SANS DÉPASSER LES BORDS. LES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT MAL POSITIONNÉS OU LES TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT INCLUANT D'AUTRES ÉQUIPEMENTS EXCÉDANT LES LIMITES DE FORMAT ET DE POIDS RECOMMANDÉES POURRAIENT TOMBER OU BRISER L'UNITÉ, CAUSANT DES BLESSURES GRAVES.



! ADVERTENCIA




ESTA UNIDAD NO DEBE UTILIZARSE CON TELEVISIONES CRT O DE TUBO. UTILIZARSE ÚNICAMENTE CON TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA Y EQUIPO DE AUDIO/VIDEO QUE TENGA LA MEDIDA/PESO RECOMENDADO. NUNCA UTILIZAR CON TELEVISIONES MÁS GRANDES/PESADAS DE LAS RECOMENDADAS. PARA EVITAR INESTABILIDAD COLÓQUELA EN EL CENTRO DE LA UNIDAD; LA BASE DE LA TELEVISIÓN DEBE DE REPOSAR SOBRE LA SUPERFICIE DE SOPORTE DE LA UNIDAD SIN REBASAR LAS ORILLAS. LAS TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA COLOCADAS INAPROPIADAMENTE, O LAS TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA INCLUYENDO EQUIPO QUE SOBREPASA LAS MEDIDAS Y PESOS RECOMENDADOS PUEDEN CAERSE Y/O ROMPER LA UNIDAD, CAUSANDO POSIBLES DAÑOS O LESIONES.

Parts List / Liste des pièces / Lista de piezas





A × 1	B × 1	C × 2
	 Pre-attached Déjà fixée Previamente instalada	 Pre-attached Déjà fixée Previamente instalada
D × 2	E × 1	F × 2
		
G × 2	H × 2	
		

Parts List / Liste des pièces / Lista de piezas

AA × 24+1	BB × 24+1	CC × 24+1
		

DD × 1	EE × 1	FF × 2
		

Additional Tools Required (not included) / Outils additionnels requis (non inclus) / Herramientas adicionales requeridas (no incluidas)

 Phillip Screwdriver Tournevis à pointe cruciforme Destornillador estrella	 Pliers Pinces Pinzas	 Stud Finder Détecteur de montants Localizador de barros	 Power Drill Perçuse électrique et mèche Taladro eléctrico
--	---	--	--

Assembly Instructions / Instructions de montage / Instrucciones de ensamblaje


! - Do not fully tighten all bolts until you finish assembling all parts. Once assembled, go back and fully tighten all bolts.

! - Ne pas serrer les boulons complètement avant d'avoir assemblé toutes les pièces. Une fois toutes les pièces assemblées, serrer les boulons complètement.


! - No apriete todos los tornillos hasta que termine el montaje de todas las piezas. Una vez ensamblado, vuelva y apriete completamente todos los tornillos.

1


The metal tabs face inward.
Les languettes métalliques sont tournées vers l'intérieur.
Las pestañas de metal miran hacia adentro.




2




3



4




5



6

Remove the plastic caps
Retirer le bouchon en plastique
Remover la tapa de plástico







Assembly Instructions / Instructions de montage / Instrucciones de ensamblaje

7

Shelf adjustment
Réglage de la tablette
Ajuste de estante

Bottom view / Vue inférieure / Vista inferior




Shelf support
Taquet de tablette
Soporte de estante

Wood screw
Vis à bois
Tornillo para madera

Assembly Instructions / Instructions de montage / Instrucciones de ensamblaje


8

For TV use only
Pour usage télévisuel seulement
Solo para uso televisión





9


Door adjustment
Réglage de la porte
Ajuste de la puerta




Floor leveler
Patin réglable
Nivelador de suelo



Depth adjustment
Réglage de la profondeur
Ajuste de profundidad



Horizontal adjustment
Réglage horizontal
Ajuste horizontal




Vertical adjustment
Réglage vertical
Ajuste vertical

Raise or lower floor levelers by hand to correct tilting and / or level doors.

Élever ou réduire les patins réglable à la main pour corriger l'inclinaison et / ou le niveau des portes.

Ajuste los niveladores de suelo con la mano para corregir la inclinación y / o nivel de puertas.

10




NOTE: The included tipping restraint hardware must be attached to a wooden wall stud. Different anchor hardware may be required for different wall types. Please contact your local hardware store for assistance.

REMARQUE : La quincaillerie antibasculement fournie est conçue pour les murs à montants de bois. Elle doit être fixée à un montant de bois. Selon le type de mur, des pièces d'ancrage différentes pourraient être requises. Veuillez communiquer avec votre quincaillier pour obtenir de l'assistance.

NOTA: El juego de ferretería antivuelco se incluye para la construcción de pared con vigas de madera. Se debe sujetar a un barrote de pared. Dependiendo de la construcción de su pared, es posible que se requiera ferretería diferente. Póngase en contacto con su ferretería local para obtener ayuda.

Assembly Instructions / Instructions de montage / Instrucciones de ensamblaje



The tipping restraints are not earthquake restraints. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.

Les trousse antibasculement ne résistent pas aux tremblements de terre. Pour plus de sûreté en cas de tremblement de terre, des dispositifs particuliers doivent être achetés et installés séparément.

El juego antivuelco no es útil contra terremotos. Si deseara añadir la seguridad adicional contra terremotos, deben ser comprados e instalados por separado.



Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the tipping restraint hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraints are intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision.

Les jeunes enfants peuvent se blesser grièvement si le meuble bascule. La trousse antibasculement doit être installée pour prévenir la chute du meuble causant des accidents ou des dommages à l'unité. Les trousse antibasculement ne servent que de dissuasifs et ne remplacent pas une supervision adulte adéquate.

Los niños pequeños pueden lastimarse si se vuelca el mueble. Debe instalar el juego antivuelco de movimiento con la unidad en función, para prevenir la inclinación de la unidad, causando cualquier accidente o daño. El juego antivuelco es solo una protección, no hay sustituto para la supervisión adulta.

Care and Maintenance / Soins et entretien / Cuidado y mantenimiento

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● We recommend periodically dusting with a dry microfiber cloth in the direction of the grain.● We recommend using a wood conditioning cleaner that does not contain waxes or silicones (test first in an inconspicuous area).● Protect the wood support surface by using coasters.● Chemicals such as alcohol, perfume, and medicines can cause severe damage to the wood finish.● Clean spills immediately with a soft, damp cloth.● Do not expose wood furniture to direct sunlight, drying heat sources or dampness.● Check all bolts, screws and brackets periodically and tighten them if necessary. | <ul style="list-style-type: none">● Nous vous recommandons de dépoussiérer périodiquement avec un chiffon en microfibre sec dans le sens du grain.● Nous vous recommandons d'utiliser un nettoyant pour bois sans cire ni silicone (testez d'abord dans une zone non visible).● Protégez la surface d'appui en bois à l'aide des sous-verre.● Les produits chimiques tels que l'alcool, les parfums et les médicaments peuvent endommager gravement les finitions du bois.● Essuyez immédiatement les coulures avec un chiffon doux et humide.● N'exposez pas les meubles en bois à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur ou à l'humidité.● Vérifiez périodiquement tous les boulons, vis et supports et serrez-les si nécessaire. | <ul style="list-style-type: none">● Recomendamos limpiar periódicamente con un paño de microfibra seco en la dirección de la veta.● Recomendamos utilizar un limpiador acondicionador de madera que no contenga ceras ni silicón (pruebe primero en un área poco visible).● Proteja la superficie de madera utilizando portavasos.● Los productos químicos como el alcohol, los perfumes y los medicamentos pueden dañar gravemente el acabado de la madera.● Limpie los derrames inmediatamente con un paño suave y húmedo.● No exponga los muebles de madera a la luz solar directa, fuentes de calor secantes o humedad.● Compruebe periódicamente todos los pernos, tornillos y soportes y apriételos si es necesario. |
|--|---|--|

Further Advice / Autres conseils / Más consejos

It is recommended to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.

Il est recommandé de garder le meuble dans un environnement contrôlé. Les écarts extrêmes de température et d'humidité pourraient décolorer, tordre, rétrécir et fendre le bois. Il est conseillé de garder le meuble éloigné du soleil direct car il pourrait en endommager le fini.

Se recomienda mantener la unidad en un área con clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad podrían causar daños, como superficies con desvanecimientos, deformaciones, molduras contraídas o madera agrietada. Es recomendable mantener el producto lejos de la luz solar directa, puesto que podría dañar el acabado.

Quality Guarantee (Not Valid in Mexico)

We are confident that you will be delighted with your Bayside Furnishings® purchase. Should this product be defective in workmanship, materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to one (1) year from date of purchase. Every Bayside Furnishings® product is designed to meet your highest expectation.

APPLICABLE FOR AUSTRALIA-BASED CONSUMERS ONLY: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

APPLICABLE FOR EU-BASED CONSUMERS ONLY: Should this product be defective in workmanship, materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to two (2) years from date of purchase.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state or province to province.

This warranty shall not apply in the following situations: (i) unauthorized repair, misuse, collision, negligence, abuse, accident, alteration, quality problems caused by improper installation, or tearing, alteration of label, serial number, anti-counterfeiting mark; (ii) unit combined with third-party accessories and accessories that have not been certified by the manufacturer; (iii) user's failure to use or keep in accordance with the requirements of the product description; and/or : (iv) defect caused by natural disasters.

Customer Service: 1-877-494-2536
(English, French and Spanish)
Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m.,
Monday to Friday
(Phone number is not valid in Mexico,
toll-free in U.S.A. and Canada only)
www.baysidefurnishings.com

Garantie de qualité (non valide au Mexique)

Nous sommes assurés que vous serez ravi de votre achat d'un meuble de Bayside Furnishings®. Si la fabrication ou les matériaux de ce produit s'avéraient défectueux par suite d'une utilisation normale, nous le réparerons ou le remplacerons jusqu'à concurrence d'un (1) an après la date d'achat. Chaque produit de Bayside Furnishings® est conçu pour répondre aux normes les plus strictes.

APPLICABLE UNIQUEMENT AUX CONSOMMATEURS D'AUSTRALIE : Nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.

APPLICABLE UNIQUEMENT AUX CONSOMMATEURS DE L'UE : Si la fabrication ou les matériaux de ce produit s'avéraient défectueux par suite d'une utilisation normale, nous le réparerons ou le remplacerons jusqu'à concurrence de deux (2) ans après la date d'achat.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un état à l'autre.

Cette garantie ne s'applique pas dans les situations suivantes : (i) réparation non autorisée, mauvaise utilisation, collision, négligence, abus, accident, altération, problèmes de qualité causés par une mauvaise installation ou vieillissement naturel, altération de l'étiquette, du numéro de série, de la marque anti-contrefaçon ; (ii) meuble livré avec des accessoires tiers et des accessoires qui n'ont pas été certifiés par le fabricant ; (iii) l'utilisateur ne respecte pas les conditions d'utilisation du produit ; et/ou : (iv) défaut causé par des catastrophes naturelles.

Service à la clientèle : 1-877-494-2536
(anglais, français et espagnol)
Entre 8 h 30 à 16 h 30, heure du Pacifique,
du lundi au vendredi
(Numéro de téléphone non valide au Mexique,
sans frais aux États-Unis et au Canada seulement)
www.baysidefurnishings.com

Garantía de calidad (No válida en México)

Estamos seguros de que estará satisfecho con la compra de este producto de Bayside Furnishings®. En caso de que este producto presentara algún defecto de fabricación o material o si tiene algún fallo en uso normal, nosotros lo repararemos o lo remplazaremos hasta por un (1) año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Bayside Furnishings® está diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver que el valor de nuestra mercancía es de la más alta calidad.

APLICABLE SOLO PARA CONSUMIDORES CON SEDE EN AUSTRALIA: Nuestros productos cuentan con garantías que no se pueden excluir bajo las Leyes del Consumidor de Australia. Usted tiene derecho a un cambio o devolución en caso de un fallo importante y a una compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a la reparación o reemplazo de los bienes, si éstos no cumplen con una calidad aceptable y el fallo no constituye un fallo importante.

APLICABLE SOLO PARA CONSUMIDORES CON SEDE EN LA UNION EUROPEA: En caso de que este producto presentara algún defecto de fabricación o material o si tiene algún fallo en uso normal, nosotros lo repararemos o lo remplazaremos hasta por dos (2) años a partir de la fecha de compra.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y tal vez tenga otros derechos que varían dependiendo de su estado o provincia.

Esta garantía no se aplicará en las siguientes situaciones: (i) reparación no autorizada, mal uso, colisión, negligencia, abuso, accidente, alteración, problemas de calidad causados por una instalación incorrecta o rotura, alteración de la etiqueta, número de serie, marca de falsificación; (ii) unidad combinada con accesorios de terceros y accesorios que no hayan sido certificados por el fabricante; (iii) el usuario no usa o mantiene de acuerdo con los requisitos de la descripción del producto; y/o: (iv) defecto causado por desastres naturales.

Servicio al cliente: 1-877-494-2536
(inglés, francés y español)
Hora estándar del Pacífico, E.U.A.:
lunes a viernes, de 8:30 am a 4:30 pm
(Teléfono no válido en México,
número gratuito en E.U.A. y Canadá solamente)
www.baysidefurnishings.com

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urikura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine,
No. 5178, Kang Xin Highway
Pudong New District
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se



<https://quefairedemesdechets.fr>

MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM / HECHO EN VIETNAM